

BXFiato V10.15Lista de Diagnóstico (Nota: apenas para referência)

Sistemas		Sistema Info.	Ler Dtc	Limpar Dtc	Data Stream	Atuação	Função Especial		
BRAVA	BRAVA 1.6 16V -(02-03)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	Reset/Adaptação		
	BRAVA 1.6 16V -(99-01)	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓			
	BRAVA 1.8 16V -(99-02)	HITACHI MPI	✓	✓	✓	✓			
	BRAVA 1.9 JTD -(99-02)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓			
BRAVO	BRAVO 1.4T-JET -(10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓			
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.10	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Partida emergencia	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
	1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
			CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			

		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	BRAVO 1.9 JTD - (99-02)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓	
	DOBLÔ 1.4 8V FLEX - (08-10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves	

DOBLÖ 1.4 8V FLEX - (10->)	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	DOBLÖ 1.6 16V - (02-03)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	DOBLÖ 1.8 16V E.TORQ - (11->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
CARROCERIA VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓		
IAW 7GF-2 FLEX		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓			
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina	
PAINEL VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	

DOBLÕ		PAINEL VENICE PLUS II	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	DOBLÕ 1.8 8V - (04-06)		ALARME VENICE PLUS	√	√	√	√		
			CARROCERIA VENICE PLUS I	√	√	√	√	√	
			CARROCERIA VENICE PLUS II	√	√	√	√	√	
			CARROCERIA VENICE PLUS III	√	√	√	√	√	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS	√	√	√	√		Program Chaves
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	√	√	√	√		Prog.Chaves
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	√	√	√	√		
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	√	√	√	√		
			INJEÇÃO IAW 5NF	√	√	√	√	√	
			PAINEL VENICE PLUS	√	√	√			
			PAINEL VENICE PLUS I	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
			PAINEL VENICE PLUS II	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
			PAINEL VENICE PLUS III	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE CONTR. CARROC.	√	√	√	√	√	Programação de chaves.	
		VENICE PAINEL	√	√	√	√	√	Programação odômetro	
		VENICE PLUS CARROCERIA	√	√	√	√	√		
	DOBLÕ 1.8 8V FLEX - (06-10)		ALARME VENICE PLUS	√	√	√	√		
			CARROCERIA VENICE PLUS I	√	√	√	√	√	
			CARROCERIA VENICE PLUS II	√	√	√	√	√	
			CARROCERIA VENICE PLUS III	√	√	√	√	√	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS	√	√	√	√		Program Chaves
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	√	√	√	√		Prog.Chaves
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	√	√	√	√		
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	√	√	√	√		
			INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	√	√	√	√	√	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador
		PAINEL VENICE PLUS	√	√	√				

		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	DOBLÔ 1.8 8V FLEX - (08-10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	DOBLÔ FIRE 1.3 16V - (02-06)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6		✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
VENICE CONTR. CARROC.		✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro		

		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
DUCATO	DUCATO 2.0 DIESEL - (01->)	INJEÇÃO DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUCATO 2.3 DIESEL - (01->)	INJEÇÃO DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUCATO 2.3 DIESEL - (13->)	INJ.IAW 8DF3(13->)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Reset de Posição da Borboleta 3.Regeneração do Filtro de Partículas 4.Reset do Indicador do Óleo 5.Reset dos Aprendizados 6.Apresentação do Sensor do Filtro de Partículas 7.Apresentação do Pré-Catalisador 8.Apresentação da Roda Fônica 9.Apresentação do Filtro de Partículas 10.Substituição de Injetores ECU e Sensor Rail 11.Apresentação da Válvula EGR 12.Apresentação do Injetor Cil-1 13.Apresentação do Injetor Cil-2 14.Apresentação do Injetor Cil-3 15.Apresentação do Injetor Cil-4
	DUCATO 2.8 DIESEL - (01->)	INJEÇÃO DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUCATO MULTIJET 2.3 TDI - (09->)	INJEÇÃO BOSCH EDC16C39	✓	✓	✓	✓	✓	
ELBA	ELBA 1.5 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	ELBA 1.6 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	ELBA 1.6 MPI - (95-96)	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓		
FIORINO	FIORINO 1.0 IE - (95-96)	IAW G7.11		✓	✓	✓		
	FIORINO 1.5 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	FIORINO 1.5 MPI(ÁLC.) - (97-05)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	FIORINO 1.5 MPI - (97-04)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	FIORINO 1.6 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	FIORINO 1.6 MPI - (95-97)	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓		

FIORINO	FIORINO FIRE 1.3 8V - (03-05)	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
	FIORINO FIRE 1.3 8V FLEX - (05->)	INJEÇÃO IAW 4CF FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Adaptação de Combustível - Aprendizagem da Mistura 3.Partida de Emergência 4.Ajuste Combustível-Alcool 5.Ajuste Combustível-Gasolina 6.Adap. Roda Fônica
		INJEÇÃO IAW 4AF(FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
GRAND SIENA	1.4 8V FLEX - (12->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		

	IDEA 1.4 8V FLEX - (06-08)	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.9 (FLEX)	√	√	√	√	√	1.Repor de parâmetros 2.relação de provisionamento 3.El chave de desbloqueio
		PAINEL VENICE PLUS	√	√	√			

		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
	IDEA 1.4 8V FLEX - (08-10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
			CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓			

IDEA	IDEA 1.4 8V FLEX - (10->)	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	IDEA 1.6 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina		

IDEA 1.8 16V E.TORQ - (10->)	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		

IDEA 1.8 8V FLEX - (06->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador	
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓				
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
	IDEA 1.8 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
PAINEL VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
LINEA 1.4 T-JET - (09->)		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.10	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Partida emergencia
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		LINEA 1.8 16V E.TORQ - (10->)		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓
AIRBAG AUTOLIV MY06	✓			✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS I	✓			✓	✓	✓	✓	
CARROCERIA VENICE PLUS II	✓			✓	✓	✓	✓	
CARROCERIA VENICE PLUS III	✓			✓	✓	✓	✓	
DUALOGIC - MTA CFC319	✓			✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
IAW 7GF-2 FLEX	✓			✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓			✓	✓	✓		Prog.Chaves
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓			✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓			✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina

LIENA		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	LINEA 1.9 16V FLEX - (08->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓		

MAREA	MAREA 1.6 16V - (05-07)	AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	MAREA 1.8 16V - (99-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		HITACHI MPI	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA 1.9 JTD - (99->)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA 2.0 20V - (98-00)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		BOSCH M2.10.4	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA 2.0 20V TURBO - (98-05)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		BOSCH M2.10.4	✓	✓	✓	✓	✓	
MAREA 2.4 20V - (00-05)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓			
	BOSCH ME3.1	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
MAREA WEEKEND	MAREA WEEKEND 1.6 16V - (05-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	MAREA WEEKEND 1.8 16V - (99-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		HITACHI MPI	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA WEEKEND 1.9 JTD - (99->)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA WEEKEND 2.0 20V - (98-00)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		BOSCH M2.10.4	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA WEEKEND 2.0 20V TURBO - (98-05)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
BOSCH M2.10.4		✓	✓	✓	✓	✓		
MAREA WEEKEND 2.4 20V - (00-05)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓			
	BOSCH ME3.1	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO 1.0 8V FLEX - (10->)	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina	
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PALIO 1.0 MPI - (96->01)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	PALIO 1.3 MPI - (96->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
AIRBAG TRW2 MY97		✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 1G7			✓	✓	✓			
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	

PALIO 1.4 8V FLEX - (04->08)	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
PALIO 1.4 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar

PALIO 1.4 8V FLEX - (10->)	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PALIO 1.5 MPI - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	
INJEÇÃO IAW 1G7			✓	✓	✓		
PALIO 1.5 MPI - (96->98)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.6 16V - (00->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO 1.6 16V - (96->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO 1.6 16V E.TORQ - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletrováv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO 1.6 I.E. - (98->98)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.6 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO	PALIO 1.8 16V E.TORQ - (10->)	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PALIO 1.8 8V FLEX - (03->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	PALIO 1.8 8V FLEX - (04->04)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4SF	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprender da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desab. Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		

PALIO 1.8 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO 1.8 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO 1.8 R 8V FLEX - (06->10)		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO ECONOMY 1.0 8V FLEX - (08->10)		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina

		PAINEL VENICE PLUS I	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		AIRBAG TRW2 MY97	√	√	√	√		

PALIO FIRE 1.0 16V - (01->02)	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.0 16V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
PALIO FIRE 1.0 16V - (02->03)	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
PALIO FIRE 1.0 16V - (02->03)	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO FIRE 1.0 8V - (01->03)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO FIRE 1.0 8V - (02->04)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO FIRE 1.0 8V - (04->05)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 45F	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprender da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desab. Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO FIRE 1.0 8V FLEX - (04->08)		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PALIO FIRE 1.3 16V - (01->02)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.3 16V - (02->03)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.3 8V - (03->03)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		

PALIO FIRE 1.3 8V FLEX - (04->05)	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO YOUNG FIRE 1.0 8V- (02->02)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
PALIO WEEKEND 1.0 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (06->08)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (08->10)	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		

PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (10->)	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO WEEKEND 1.5 MPI - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.5 MPI - (97->99)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.6 16V - (00->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO WEEKEND 1.6 16V - (97->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		

PALIO WEEKEND	PALIO WEEKEND 1.6 16V E.TORQ- (10->)	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PALIO WEEKEND 1.6 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	PALIO WEEKEND 1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina

		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO WEEKEND 1.8 8V - (03->04)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO WEEKEND 1.8 8V FLEX- (04->08)		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador
		INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		

PALIO WEEKEND 1.8 8V FLEX- (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador	
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PALIO WEEKEND FIRE 1.0 16V- (01->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO WEEKEND FIRE 1.0 16V- (02->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓		
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
PALIO WEEKEND FIRE 1.3 16V- (00->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓		
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
PALIO WEEKEND FIRE 1.3 8V- (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	

	PALIO WEEKEND FIRE 1.3 8V FLEX- (04->05)	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓			
PREMIO/DUNA	PREMIO/DUNA 1.5 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	PREMIO/DUNA 1.6 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	PUNTO 1.4 16V T-JET - (09->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.10	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Partida emergencia
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PUNTO 1.4 8V FLEX - (07->07)		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PUNTO 1.4 8V FLEX - (08->10)		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina

PUNTO		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PUNTO 1.4 8V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	

PUNTO 1.6 16V E.TORQ - (10->)	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas

PUNTO 1.8 16V E.TORQ - (10->)	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
PUNTO 1.8 FLEX - (07->)	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset do Aprendizado da Marcha Lenta 2.Reset do Aprendizado da Mistura 3.Reset do Aprendizado Controle da Detonação 4.Reset do Aprendizado Controle da Detonação
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓			
SIENA 1.0 MPI - (98->00)	SIENA 1.0 MPI - (98->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓				
		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓				
		INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓				
	SIENA 1.4 8V FLEX - (06->)	SIENA 1.4 8V FLEX - (06->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
			ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓			
			CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
			CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
			CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
			INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL	
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓					
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓			
		SIENA 1.4 8V FLEX - (06->)	SIENA 1.4 8V FLEX - (06->)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
				CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
				CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
CARROCERIA VENICE PLUS III	✓			✓	✓	✓	✓			
IAW 4SGF (TETRA-FUEL)	✓			✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓			✓	✓	✓		Program Chaves		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓			✓	✓	✓		Prog.Chaves		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓			✓	✓	✓				
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓			✓	✓	✓				
PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓							

		PAINEL VENICE PLUS I	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	√	√	√	√	√	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	SIENA 1.4 TETRAFUEL - (06->)	VENICE PLUS CARROCERIA	√	√	√	√	√	
	SIENA 1.5 MPI - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	√	√	√	√		
		INJEÇÃO IAW 1G7		√	√	√		
		AIRBAG TRW2 MY97	√	√	√	√		

SIENA 1.6 16V - (00->03)	INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA 1.6 16V - (97->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
SIENA 1.6 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcohol 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
SIENA 1.6 I.E. - (98->98)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		

	SIENA 1.6 MPI - (99->00)	AIRBAG TRW2 MY97	√	√	√	√		
		INJEÇÃO IAW 1G7		√	√	√		
	SIENA 1.8 8V - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	√	√	√	√		
		INJEÇÃO IAW 5NF	√	√	√	√	√	
		VENICE CONTR. CARROC.	√	√	√	√	√	Programação de chaves.

SIENA 1.8 8V FLEX - (04->08)	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador

SIENA	SIENA 1.8 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	SIENA FIRE 1.0 16V - (01->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	SIENA FIRE 1.0 16V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	SIENA FIRE 1.0 16V - (02->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	SIENA FIRE 1.0 8V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	SIENA FIRE 1.0 8V - (02->04)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS		✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 4AF		✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL	
PAINEL VENICE PLUS		✓	✓	✓				
VENICE CONTR. CARROC.		✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
VENICE PAINEL		✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
VENICE PLUS CARROCERIA		✓	✓	✓	✓	✓		
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		

	SIENA FIRE 1.0 8V - (04->05)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
	SIENA FIRE 1.0 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
PAINEL VENICE PLUS		✓	✓	✓				
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓			

SIENA FIRE 1.0 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	SIENA FIRE 1.0 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina	
PAINEL VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
SIENA FIRE 1.3 16V - (00->02)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 16V - (00->03)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 16V - (02->03)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 8V - (03->04)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 8V - (04->05)		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		

	SIENA FIRE 1.4 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
STILO	STILO 1.8 16V - (02->06)	INJEÇÃO DELPHI HSF1 2.3	✓	✓	✓	✓	✓	Reset da Configuração do Eletroventilador PWM
		PAINEL FLORENCE	✓	✓	✓			
	STILO 1.8 8V - (02->06)	INJEÇÃO DELPHI HSF1 2.3	✓	✓	✓	✓	✓	Reset da Configuração do Eletroventilador PWM
		PAINEL FLORENCE	✓	✓	✓			
	STILO 1.8 8V FLEX - (05->10)	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador
		PAINEL FLORENCE	✓	✓	✓			
		DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas

	STILO 1.8 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	STILO 2.4 ABARTH 8V - (02->07)	INJEÇÃO BOSCH ME 3.1 EOBD	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	STRADA 1.4 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓				
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓				

STRADA 1.4 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	STRADA 1.4 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
STRADA 1.5 MPI - (03->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓			
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓			

STRADA	STRADA 1.5 MPI - (98->01)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	STRADA 1.6 16V - (02->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
		VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	STRADA 1.6 16V - (99->01)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
	STRADA 1.6 16V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	STRADA 1.6 MPI - (99->00)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
IAW 7GF-2 FLEX		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓			
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓				

STRADA 1.8 16V E.TORQ - (10->)	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
STRADA 1.8 8V - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
STRADA 1.8 8V FLEX - (04->10)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação 4.Reset Configuração do Eletroventilador
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	STRADA 1.8 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	STRADA FIRE 1.3 8V - (03->05)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
VENICE PAINEL		✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
TEMPRA	TEMPRA 2.0 16V - (93->94)	IAW P8		✓	✓	✓		
	TEMPRA 2.0 16V - (94->99)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	TEMPRA 2.0 IE - (94->99)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	TEMPRA 2.0 SW - (94->97)	IAW P8		✓	✓	✓		
	TEMPRA STILE 2.0 - (95->99)	BOSCH M1.5.2		✓	✓	✓		
	TEMPRA TURBO 2.0 - (95->99)	BOSCH M1.5.2		✓	✓	✓		
TIPO	TIPO 1.6.I.E. - (94->95)	BOSCH MA1.7		✓	✓	✓		
	TIPO 1.6 MPI - (96->97)	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓		
	TIPO 2.0 8V - (94->96)	IAW P8		✓	✓	✓		

UNO 1.0 EVO 8V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	UNO 1.4 EVO 8V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
CARROCERIA VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓		
IAW 7GF-2 FLEX		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓			
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina		

UNO		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		UNO 1.5 IE - (93->96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓	
		UNO 1.5 MPI - (97->03)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓	
		UNO 1.6 MPI - (95->96)	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓	
		UNO FIRE 1.3 8V - (03->04)	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓
	UNO FIRE 1.3 8V FLEX - (04->08)	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel

	UNO MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	UNO MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4CF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Adaptação de Combustível - Aprendizagem da Mistura 3.Partida de Emergência 4.Ajuste Combustível-Alcool 5.Ajuste Combustível-Gasolina 6.Adap. Roda Fônica
		INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> 1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro 		
UNO MILLE EP - (95->96)	IAW G7.11		✓	✓	✓			
UNO MILLE FIRE 1.0 8V - (01->02)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação	
UNO MILLE FIRE 1.0 8V - (02->04)	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL	

	UNO MILLE FIRE 1.0 8V FLEX - (04->08)	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	√	√	√	√	√	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
		INJEÇÃO IAW 59F	√	√	√	√	√	Reset Adaptação
	UNO MILLE IE - (95->96)	IAW G7.11		√	√	√		
	UNO MILLE SX - (95->96)	IAW G7.11		√	√	√		
	UNO MILLE SX/EX - (97->01)	IAW G6/G7		√	√	√		
	UNO MILLE YOUNG - (97->01)	IAW G6/G7		√	√	√		
500车型参照最新fiat可测车型表。								