Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
350Z	Z33	2002																																													
		2003																																													
		2004	SCDTF1F2F3																																												
		2005		SCDTF1F2	SCDTF1F2				SCDTF1F2		SCDTF1F2	SCDF1F2			SCDTF1		SCDTF1F1		SCDTF1F1		SCDTF1F1	SCDTF1F1																								
		2006				SCDTF1																		SCDTF1F1	SCDTF1F1		SCDTF1F1	SCDTF1F1			SCDTF1F1	SCDTF1F1	SCDTF1F1														
		2007					SCDF1	SCDF1					SCDT	SCDF1									SCDT																									
		2008								SCD								CD								SD						CDF1																
		2009																																													
370Z	Z34	2008																																													
		2009																																													
		2010	SCDTF1F2F3																																												
		2011			SCDTF1F2					SCDTF1F2																																					
		2012				SCDTF1					SCDF1F2		SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F1		SCDTF1F1																													
		2013		SCDF1			CDF1F2	SCDF1				SCDF2																																			
		2014																				SCDF2																									
		2015																																													
370Z Convertible	HZ34	2009																																													
		2010	SCDTF1F2F3																																												
		2011			SCDTF1F2					SCDTF1F2																																					
		2012				SCDTF1					SCDF1F2		SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F1						SCDTF1		SCDTF2	SCDTF1														SCDT	SCDTF2					SCDF1				
		2013		SCDF1			CDF1F2	SCDF1				SCDF2																																			
		2014																																													
		2015																																													
ALTIMA coupe	L32	2007																																													
		2008	SCDTF1F2F3																																												
		2009			SCDTF1F2					SCDTF1F2																																					
		2010				SCDTF1					SCDF1F2		SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F1						SCDTF1		SCDTF2	SCDTF1																							
		2011		SCDF1			CDF1F2	SCDF1																																							
		2012																												SCDF1	SCDF1																	
		2013																																													
ALTIMA Hybrid	HL32	2007	SCDTF1F2F3																																												
		2008			SCDTF1F2					SCDTF1F2																																					
		2009				SCDTF1					SCDF1F2		SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F1						SCDTF1		SCDTF2	SCDTF1																							
		2010		SCDF1			CDF1F2	SCDF1																																							
		2011																												SCDF1	SCDF1																	

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
ALTIMA sedan	L32	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1		SCDTF1	SCDF1F2		SCDTF2								SCDTF1			SCDTF1					SCDF1	SCDF1																	
ALTIMA sedan	L31	2001 2002 2003 2004 2005 2006	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
ALTIMA sedan	L30	1997 1998 1999 2000	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
ALTIMA sedan	L33	2013 2014 2015	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD		SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF2		SCDTF1						SCDTF1F2			SCDTF1F2	SCDTF1																						
ARMADA	TA60	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1F2	SCDTF1	SCDT	SCDTF1F2	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1				SCDTF1	SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CUBE	Z12	2008																																													
		2009	SCDT																																												
		2010	F1		SCD																	SCDT																									
		2011	F2	SCD	D	SCD	SCD				SCD		SCD	SCD	SCD							F1																									
		2012	F3	F1	T	D	D	SCD			D	SCD	D	D	D	SCD						F2																									
		2013		F2	F1	T	F1	D			F1	D	T	T	T	D																															
		2014		F3	F2	F1	F2	F1			F2	F2	F2	F1	F1	T																															
FRONTIER	D22	1998																																													
		1999	SCDT																																												
		2000	F1	SCDT	SCDT				SCDT		SCDT																																			
		2001	F2	F1	F1	SCD			F1		F1	SCD			SCD		SCD		SCD		SCD	SCDT		SCD	SCD		SCD	SCD		SCD		SCD	SCD													
		2002	F3	F2	F2	F1	CD	SCD	SCD	SC	F2	F1	SCD	SCD	F1		F1	CD	F1		F1	F1	SCD	F1	F1	SD	F1	F1	F1	F1	F1	CD	F1	F1						SCD							
		2003																																						F1							
		2004																																													
FRONTIER	D40	2005																																													
		2006																																													
		2007																																													
		2008																																													
		2009																																													
		2010	SCDT																																												
		2011	F1	SCDT	SCDT				SCDT		SCDT										SCDT			SCDT																						
		2012	F2	F1	F1	SCD			F1		F1	SCD			SCD		SCD		SCD		F1	SCDT	SCD	F1	SCD		SCD	SCD		SCD		SCD	SCD			SCD			SCD							
		2013	F3	F2	F2	F1	CD	SCD	SCD	SC	F2	F1	SCD	SCD	F1		F1	CD	F1	SCD	F2	F1	D	F1	F1	SD	F1	F1	F1	F1	F1	CD	F1	F1			T			F1							
		2014																																													
		2015																																													
INFINITI EX35	J50	2007																																													
		2008	SCDT																																												
		2009	F1	SCDT	SCDT				SCDT		SCDT										SCDT																										
		2010	F2	F1	F1	SCD	SCD		F1		F1		SCD		SCD				SCD	SCD	F1	SCDT		SCD	SCD									SCD					SCD							
		2011	F3	F2	F2	F1	F1	SCD	F1		F2		F1		T				D	F1	F1	F2		T	T				SCD					D					D		SCD						
		2012					F2	F1	F2				F2		F1				F1	F2	F2			F1	F1				D					F2					F1		F2						
		2013																											F1																		
INFINITI FX35/FX45	S50	2003	SCDT																																												
		2004	F1	SCDT	SCDT				SCDT		SCDT										SCDT			SCDT																						
		2005	F2	F1	F1	SCD			F1		F1	SCD			SCD		SCD		SCD		F1	SCDT	SCD	F1	SCD		SCD	SCD		SCD		SCD	SCD						SCD							
		2006	F3	F2	F2	F1	CD	SCD	SCD	SC	F2	F1	SCD	SCD	F1		F1	CD	F1		F1	F1	SCD	F1	F1	SD	F1	F1	F1	F1	F1	CD	F1	F1						F1							
		2007																																													
		2008																																													

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI FX35/FX50	S51	2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD F1 F2		SD T F2	SD T F1	SD T F1					SD F1 F2	SD T F1 F2	SD T F2	SD T F2	SD T F1 F2	SD T F1				SD F1						SD T F2	SD F1		SD T F2		SD T F1		SD F2		SD T F1			
INFINITI FX37/FX50	S51	2008 2009 2012 2013	SD T F1 F2 F3	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD F1 F2		SD T F2	SD T F1	SD T F1					SD F1 F2	SD T F1 F2	SD T F2	SD T F2	SD T F1 F2	SD T F1										SD T F2	SD F1		SD T F2		SD T F1		SD F2		SD T F1			
INFINITI G20	P11	1999 2000 2001 2002	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1							SD F1				
INFINITI G20	CA33	2002 2003 2004	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1							SD F1				
INFINITI G25/G37 Sedan	V36	2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD F1 F2		SD T F2		SD T F1					SD	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F2	SD T F1											SD T		SD T F1			SD T F1			SD F1				
INFINITI G35 Coupe	CV35	2003 2004 2005 2006 2007	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1							SD F1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G35 Sedan	V36	2006 2007 2008	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1	SD T F1		SD F1		SD T F2		SD T F1					SD	SD T F1	SD T F1	SD T F2	SD T F1					SD F1											SD T F1							
INFINITI G35 Sedan	V35	2003 2004 2005 2006	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD D F1	SD T F1	CD F1	SD D T F1	SD D T F1									SD D F1							
INFINITI G37 Convertible	HV36	2009 2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1	SD D F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD D F1 F2		SD T F2		SD T F1					SD	SD T F1 F2	SD D F2	SD T F2	SD T F1												SD D T F1			SD D T F1			SD F1		
INFINITI G37 Coupe	CV36	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD D F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD D F1 F2		SD T F2		SD T F1					SD	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F2	SD T F1															SD T F1			SD F1				
INFINITI G37 Sedan	V36	2008 2009 2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1	SD D F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD D F1 F2		SD T F2		SD T F1					SD	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F2	SD T F1												SD T F1		SD F1	SD T F1			SD F1		
INFINITI I30	CA32	1996 1997 1998 1999 2000 2001	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD D F1	SD T F1	CD F1	SD D T F1	SD D T F1									SD D F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI I35	CA33	2002 2003 2004	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1				SCDF1							
INFINITI JX35	L50	2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDT F1	SCDF1F2	SCD	SCDTF2		SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF2		SCDTF1F2	SCDTF1										SCDTF2	SCDF1			SCDF1			SCDF2					
INFINITI M35/M45	Y50	2005 2006 2007 2008 2009 2010	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCD	SCDTF1		SCDF1		SCDTF2	SCDTF1			SCDTF1			SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	SCDTF1	SCDTF1				SCDF1										SCDTF1							
INFINITI M35h	HY51	2010 2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1									SCDTF2			SCDTF2	SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				
INFINITI M37/M56	Y51	2010 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1									SCDT		SCDTF1	SCDTF2	SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				
INFINITI M45	Y34	2003 2004 2005	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1				SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI Q45	F50	2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD F1							
INFINITI Q45	FY33	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD F1							
INFINITI Q50	V37	2013 2014 2015	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCD	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCD	SCDT F2	SCDT F1	SCDT F1					SCD F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCD T F2	SCDT F1 F2	SCDT F1										SCD T			SCD T F2	SCD F1	SCD T F1		SCD F2	SCD F1				
INFINITI Q50 Hybrid	HV37	2013 2014 2015	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCD	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCD	SCDT F2	SCDT F1	SCDT F1					SCD F1 F2	SCDT F1 F2	SCD F2	SCD T F2	SCDT F1 F2	SCDT F1										SCD T			SCD T F2	SCD F1	SCD T F1		SCD F2	SCD F1				
INFINITI Q60 Convertible	HV36	2013 2014 2015	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1	SCD F1 F2	SCD F1	SCDT F1 F2		SCD F1 F2	SCD F2	SCDT F2	SCDT F1	SCDT F1					SCD	SCDT F1		SCD T F2	SCDT F1												SCD T F1	SCD T F2	SCDT F1	SCDT F1			SCD F1				
INFINITI Q60 Coupe	CV36	2013 2014 2015	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1	SCD F1 F2	SCD F1	SCDT F1 F2		SCD F1 F2	SCD F2	SCDT F2	SCDT F1	SCDT F1					SCD	SCDT F1	SCDT F1 F2	SCD T F2	SCDT F1													SCD T F2	SCDT F1	SCDT F1			SCD F1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI Q60 Sedan	V36	2015	SCDTF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1		SCDF1F2		SCDTF2		SCDTF1					SCD	SCDTF1	SCDF2																	SCDTF1			SCDF1				
INFINITI Q70	Y51	2013 2014 2015	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1									SCDT			SCDTF2	SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				
INFINITI Q70 Hybrid	HY51	2013 2014 2015	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1									SCDT			SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				
INFINITI QX4	JR50	1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
INFINITI QX50	J50	2013 2014 2015	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF2		SCDTF1F2	SCDTF1									SCDTF2				SCDTF1	SCDTF1						
INFINITI QX56	JA60	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDF1		SCDTF1F2	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI QX56	Z62	2010 2011 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2		SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D T F1				SC D F1						SC D T	SC D		SC D T F1	SC D F1	SC D T F1		SC D F2					
INFINITI QX60	L50	2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D	SC D T F2		SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F2		SC D T F1 F2	SC D T F1										SC D T	SC D F1			SC D F1			SC D F2					
INFINITI QX60 Hybrid	HL50	2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D	SC D T F2		SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F2		SC D T F1 F2	SC D T F1										SC D T F2	SC D F1			SC D			SC D F2					
INFINITI QX70	S51	2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2		SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1 F2	SC D T F1										SC D T F2	SC D F1		SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1		SC D F2		SC D T F1			
INFINITI QX80	Z62	2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D T F1										SC D T F2	SC D		SC D T F1	SC D F1	SC D T F1		SC D F2					
JUKE	F15	2010 2011 2012 2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1							SC D T F1 F2															SC D T F2		SC D T F1		SC D F2				SC D T	

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
JUKE NISMO	F15	2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1							SC D T F1 F2															SC D T F2				SC D F2				SC D T	
LEAF	ZE0	2010 2011 2012 2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3		SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1																															
MAXIMA	A34	2003 2004 2005 2006 2007 2008	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1					
MAXIMA	A35	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1							SC D T F1 F2			SC D T F1 F2					SC D F1															
MAXIMA	A33	1998 1999 2000 2001 2002 2003*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1					
MICRA	K13	2010 2012 2013 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1										SC D T F1 F2																					

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MURANO	Z50	2003 2004 2005 2006 2007	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
MURANO	Z51	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1		SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1						SCDTF1F2	SCDF2		SCDTF1F2					SCDF1	SCDF1					SCDTF2	SCD	SCDTF2									
MURANO	Z52	2015	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1						SCDTF1F2	SCDF2		SCDTF1F2	SCDTF1										SCDF1			SCDT			SCDF2					
MURANO Cross Cabriolet	Z51	2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1		SCDTF1F2	SCDF1F2		SCDTF2								SCDTF1F2	SCDF2														SCDTF2										
NISSAN GT-R	R35	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	SCDF2		SCDTF1	SCDTF1	CDF1	SCD		SCDTF1F2			SCDTF2		SCDTF1							SCDF2																			SCDF1				
NISSAN GT-R NISMO	R35	2014 2015 2016	SCDF2		SCDTF1	SCDTF1	CDF1	SCD		SCDTF1F2			SCDTF2		SCDTF1							SCDF2																			SCDF1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
NV	F80	2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2			SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1		SC D T F1				SC D T F1			SC D T F1					SC D F1	SC D F1																
NV200	M20(VM20)	2010 2011 2012 2013 2014 2015	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1			SC D T F1												SC D F1	SC D F1					SC D T F2										
NV200 TAXI	M20(VM20)	2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1			SC D T F1																												
PATHFINDER	R51	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F2	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1		SC D				SC D F1							
PATHFINDER	R50	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1						SC D F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PATHFINDER	R52	2012 2013 2014 2015	SDTF1F2F3	SDTF1	SDTF1F2	SDTF1	SDF1F2	SDF1	SDTF1F2	SDTF1F2	SDF1F2	SD	SDTF2		SDTF1					SDF1F2	SDTF1F2	SDF2		SDTF1F2	SDTF1									SDT	SDF1			SDTF1			SDF2					
PATHFINDER ARMADA	TA60	2004	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1F1	SDTF1	SDT	SDTF1F1	SDTF1F1	SD	SDTF1F1	SDTF1	SDF1	SDF1	SDTF1	CDF1	SDTF1	SDTF1						SDF1							
PATHFINDER Hybrid	HR52	2013 2014 2015	SDTF1F2F3	SDTF1	SDTF1F2	SDTF1	SDF1F2	SDF1	SDTF1F2	SDTF1	SDF1F2	SD	SDTF2		SDTF1						SDTF1F2	SDF2		SDTF1F2	SDTF1										SDF1			SDTF1			SDF2					
QUEST	V42	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1F1	SDTF1	SDT	SDTF1F1	SDTF1F1	SD	SDTF1F1	SDTF1F1	SDF1	SDF1	SDTF1F1	CDF1	SDTF1F1	SDTF1F1						SDF1							
QUEST	V41	1999 2000 2001 2002*	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1F1	SDTF1	SDT	SDTF1F1	SDTF1F1	SD	SDTF1F1	SDTF1F1	SDF1	SDF1	SDTF1F1	CDF1	SDTF1F1	SDTF1F1						SDF1							
QUEST	E52	2011 2012 2013 2014 2015	SDTF1F2F3	SDTF1	SDTF1F2	SDTF1	SDF1F2	SDF1	SDTF1F2	SDTF1F2	SDF1F2	SD	SDTF2		SDTF1				SDTF2		SDTF1F2	SDTF1F2		SDTF1F2											SDT			SDTF1	SDTF1	SDTF1	SDF2					

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
ROGUE	S35	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD F1			SD F1 F2	SD F2	SD T		SD T F1		SD T F1					SD T F1 F2							SD F1	SD F1																
ROGUE	T32	2014 2015	SD T F1 F2 F3	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD T F1								SD T F1		SD T F1 F2	SD T F1											SD F1			SD T			SD					
ROGUE Select	S35	2014	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD F1				SD F2	SD T		SD T F1							SD T F1 F2																									
SENTRA	B16	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD F1				SD F2	SD T				SD T F1												SD F1	SD F1																
SENTRA	B15	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD D T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1						
SENTRA	B14	1995 1996 1997 1998 1999*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD D T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1						

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
SENTRA	B17	2012 2013 2014	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1 F2	SCD		SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD F2	SCD T F2		SCD T F1									SCD T F1 F2																							
TITAN	A60	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T F2	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F2			SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1		SCD F2					
VERSA Hatch back	C11	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1				SCD F2	SCD T				SCD T F1				SCD T F1	SCD F2						SCD F1	SCD F1									SCD T F1							
VERSA NOTE	E12	2014 2015	SCD T F1 F2 F3	SCD F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1 F2	SCD			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T F2																																
VERSA Sedan	SC11	2007 2008 2009 2010 2011	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD				SCD F2	SCD T				SCD T F1				SCD T F1	SCD F2						SCD F1	SCD F1									SCD T F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
VERSA Sedan	N17	2012 2013 2014 2015	SCD T F1 F2 F3	SCD F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1 F2	SCD F1			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T F2	SCD T F1																																	
X-TRAIL	T30	2001 2005 2006 2007*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
XTERRA	N50	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
XTERRA	WD22	1999 2000 2001 2002 2003 2004*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
ALMERA	N16	2009*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
ALMERA	N15	*	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1	SDTF1	SDT	SDTF1	SDTF1	SD	SDTF1	SDTF1	SDF1	SDF1	SDTF1	CDF1	SDTF1	SDTF1						SDF1							
ALMERA CLASSIC	B10	2006	SDTF1F3	SDTF1	SDTF1F2		SDTF1	SDF1																																							
ATLEON	TK0	1999 2001 2004	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1	SDTF1	SDT	SDTF1	SDTF1	SD	SDTF1	SDTF1	SDF1	SDF1	SDTF1	CDF1	SDTF1	SDTF1						SDF1							
ATLEON(except for ZD30)	TK0	2006 2010 2012	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2		CDF1	SD																			SDTF1																				
ATLEON(ZD30)	TK0	2006 2010 2011 2012	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2		CDF1	SD																			SDTF1																				
CABSTAR	F24	2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1F2	SD			SDF1F2	SDF2	SDTF2				SDTF1					CD																										

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CABSTAR	TL0	2003	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
CABSTAR E	TL0	1998 2001	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
e-NV200	ME0	2014	SCDTF1F2F3		SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCD		SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1																																
INFINITI EX35/EX30d	J50	2009 2010 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2		SCDTF1	SCDTF1									SCDTF2					SCDTF1						
INFINITI FX37/FX50/FX30d	S51	2009 2010 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1				SCDF1					SCDTF2	SCDF1		SCDTF2		SCDTF1		SCDF2		SCDTF1		
INFINITI M37/M56/M30d	Y51	2010 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1									SCDTF2		SCDTF1	SCDTF2	SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
JUKE(4WD)	F15	2010 2011 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD F1		SD T F1 F2	SD F1 F2	SD F2	SD T F2	SD T F1	SD T F1							SD T F1 F2																				SD F2				SD T	
JUKE(2WD)	F15	2010 2011 2012 2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD F1		SD T F1 F2	SD F1 F2	SD F2	SD T F2	SD T F1	SD T F1							SD T F1 F2												SD T F2							SD F2				SD T	
MAXIMA QX	A33	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1					
MAXIMA QX	A32	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1					
MICRA	K12	2002 2004 2005 2006 2007 2008	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1					
MICRA	K11	1993*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1					

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MICRA C+C	FK12	2005 2007	SD T F1 F3	SD T F1	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1				SD F1	SD T				SD T F1																														
NAVARA	D40	2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1	SD	SD T F1 F2	SD T F1	SD T	SD T F1 F2	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1			SD T			SD F1						
NAVARA Camp: P7266	D40	*			SD T F1 F2					SD											SD T F1 F2																									
NOTE	E11	2005 2006 2007 2009 2010 2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1			SD F1	SD F2	SD T		SD T F1	SD T	SD T F1												SD F1	SD F1															
NOTE	E12	2012 2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD	SD T F1 F2		SD F1 F2	SD F2	SD T F2	SD T F1		SD T						SD T F1 F2		SD T F1 F2	SD T F1																					
NT500	G40	2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD			SD F1 F2	SD F2	SD T F2	SD T F1			SD T F1					SD T F1 F2			SD T F1											SD T F2									

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
NV200 (EURO product)	M20(VM20)	2010 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1			SC D T F1											SC D F1	SC D F1																	
NV200 (JPN product)	M20(VM20)	2009	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D				SC D F2	SC D T				SC D T F1											SC D F1	SC D F1																	
NV400	X62	2011 2014	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1		SC D F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D T F1	SC D F1			SC D T F1																													
PATROL	Y61	1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T F2	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1	SC D T F2					SC D F1					

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PICKUP	D22	1998 1999 2001 2003 2004 2008 2009 2011 2012 2013*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1 F2	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1					SD D F1							
PRIMASTAR	X83	2006 2009	SD T F1 F2	SD T F1	SD T F1 F2	SD T F1		SD F1		SD T F1	SD T F1																																			
PRIMERA	P12	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1					SD D F1							
PRIMERA	P11	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1					SD D F1							
PULSAR	C13	2014	SD T F1 F2 F3	SD F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1	SD		SD T F1	SD F2	SD	SD T F1 F2	SD T F1										SD T F1 F2														SD T F1			SD D F2					
QASHQAI	J10	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD			SD F1 F2	SD F2	SD T		SD T F1		SD T F1					SD T F1 F2							SD F1	SD F1															

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
QASH QAI	J11	2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D		SC D T F1	SC D F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D T F1								SC D T F1		SC D T F1 F2	SC D T F1														SC D T F1			SC D					
Qashqai+2	J10	2008 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T		SC D T F1		SC D T F1					SC D T F1 F2							SC D F1	SC D F1																
SKYLINE	R34	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1						SC D F1						
SUNNY	Y10	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1						SC D F1						
TEANA	J31	2003 2004 2005 2006 2007	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1						SC D T F1						
TEANA	J32	2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2		SC D T F2		SC D T F1						SC D T F1 F2	SC D F2		SC D T F1 F2					SC D F1	SC D F1				SC D T						SC D T F1						

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
TERRANO	R20	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
TIIDA Hatchback	C11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDT		SCDTF1	SCDT	SCDTF1	CD			SCDTF1								SCDF1	SCDF1															SCDTF1						
TIIDA Sedan	SC11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDT		SCDTF1	SCDT	SCDTF1	CD			SCDTF1								SCDF1	SCDF1															SCDTF1						
TINO	V10	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
X-TRAIL	T31	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDT		SCDTF1		SCDTF1				SCDTF1F2	SCDTF1F2							SCDF1	SCDF1															SCDTF1						

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
X-TRAIL	T32	2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1								SCDTF1		SCDTF1F2	SCDTF1										SCDF1			SCDTF1			SCD					
INFINITI EX37	J50	2008 2009 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2		SCDTF1	SCDTF1									SCDTF2					SCDTF1						
ALTIMA	L33	2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1F2	SCD		SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF2		SCDTF1						SCDTF1F2			SCDTF1F2																						
MURANO (ZD Engine)	Z51	2010	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD		SCDTF1F2	SCDF1F2		SCDTF2		SCDTF1						SCDTF1F2	SCDF2						SCDF1	SCDF1						SCD										
ALMERA	G15	2012	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2			SCDF1			SCDF1F2	SCDF2																																		
INFINITI M25/M37/M56	Y51	2012	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF2			SCDTF1									SCDT				SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
PATROL	Y62	2010 2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF1		SCDTF1F2	SCDTF1			SCDTF1							SCDT	SCDD		SCDTF1	SCDF1	SCDTF1		SCDF2					
TEANA	L33	2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF2		SCDTF1						SCDTF1F2			SCDTF1F2														SCDTF1			SCDF2					
BLUEBIRD	U14	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
BLUEBIRD	U13	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
CEFIRO	A33	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						
CEFIRO	A32	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1						

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CIMA	F50	2001 2003 2005 2008*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CIVILIAN	W41	1994 1999 2000 2002 2004 2005 2007 2009 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1				SCDTF2		SCDF1							
ELGRAND	E52	2010 2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1				SCDTF2	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1				SCDF1					SCDT	SCD		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1	SCDTF1	SCDF2	SCDF1				
FUGA	Y50	2004 2005 2006 2007 2009	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCD	SCDTF1F2		SCDF1		SCDT	SCDTF1	SCDTF1		SCDTF1			SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	SCDTF1					SCDF1	SCDF1				SCDTF2					SCDTF1							
INFINITI ESQ	F15	2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1F2	SCDF1		SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1							SCDTF1F2																			SCDF2					SCDT	
INFINITI EX25/EX35	J50	2009 2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2		SCDTF2		SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2		SCDTF1	SCDTF1									SCDTF2					SCDTF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI EX25/ EX37	J50	2012 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1	SC D T F1		SC D F1 F2		SC D T F2		SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1	SC D F2		SC D T F1										SC D T F2					SC D T F1							
INFINITI M25/ M37	Y51	2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2		SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1									SC D T F2		SC D T F1	SC D T F2	SC D F1	SC D T F1		SC D F2	SC D F1				
INFINITI Q50L	V37	2014	SC D T F1 F2 F3	SC D F1		SC D T F1	SC D F1	SC D	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1 F2	SC D T F1									SC D T			SC D T F2	SC D F1	SC D T F1		SC D F2				
LEAF (Pilot)	ZE0 (P)	2011			SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2		SC D T F1						SC D T F1 F2																									
LIVINA GENISS	L10	2006 2007 2008 2010	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1				SC D F2	SC D T				SC D T F1												SC D F1	SC D F1																
LIVINA /GRAND LIVINA	L10	2007 2008 2009 2010 2011 2012	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T				SC D T F1												SC D F1	SC D F1																

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
LIVINA /LIVIN A C-GEAR	L11	2012 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D				SC D F2	SC D T				SC D T F1																													
MARCH	K13	2010 2011 2012 2013	SC D T F1 F2 F3	SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	SC D F1 F2	SC D F1			SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2		SC D T F1	SC D T						SC D T F1 F2		SC D T F1 F2																						
PALADIN	D22W	2003	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1						
PATHFINDER	WD21	*	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D T	SC D F1	SC D T F1		SC D T F1	CD	SC D T F1		SC D T F1	SC D T F1	SC D T	SC D T F1	SC D T F1	SD	SC D T F1	SC D T F1	SC D F1	SC D F1	SC D T F1	CD F1	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1						
PATROL (AT)	Y62	2011 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D T F1			SC D T F1						SC D T F2	SC D		SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1		SC D F2					
PATROL (MT)	Y62	2011 2012 2013 2014	SC D T F1 F2 F3	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D T F1	CD F1 F2	SC D F1	SC D T F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1 F2	SC D F2	SC D T F2	SC D T F1	SC D T F1					SC D F1 F2	SC D T F1 F2	SC D F1		SC D T F1 F2	SC D T F1			SC D T F1						SC D T F2	SC D		SC D T F1	SC D T F1	SC D T F1		SC D F2					

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PATROL Pickup	UY61	2002 2006 2009 2012 2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T F2	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SILVIA	S15	2000*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SUNNY	B15	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SUNNY	B14	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SUNNY	N15	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SUNNY	N17	2010 2011 2012 2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1			SD F1 F2	SD F2	SD T F2											SD T F1 F2																							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SUNNY/SENTRA	N16	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCD	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
SYLPHY	G11	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD			SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1	SCDT	SCDTF1	CD			SCDTF1	SCDTF1F2							SCDF1	SCDF1									SCDTF1							
SYLPHY	B17	2012 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD		SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1									SCDTF1F2																						
TIIDA	C12	2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1									SCDTF1F2														SCDTF1							
URVAN	E25	2001 2003 2006 2007 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
Venucia D50	S10C	2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1		SCDTF1	CDF1	SCDF1				SCDF2	SCDT																																	

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
Venucia e30	ZE0	2013 2014			SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1	SCDF1		SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1																																
Venucia R30	10K	2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD				SCDF2																																		
Venucia R50	10C	2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCD				SCDF2	SCDT									SCD																									
WING ROAD	Y10	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
AD	VY12	2006 2008 2010 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDT			SCDT	SCDTF1												SCDF1	SCDF1										SCDTF1							
ATLAS	F24	2007 2010 2011	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD					SCDTF2				SCDTF1					CD																									

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
AVENIR	W11	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
BASSARA	JU30	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CARAVAN	E25	2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CEDRIC	Y31	1995 1996 1998 1999 2004 2005 2007 2009 2010 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CEDRIC/GLORIA	Y34	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CEDRIC/GLORIA	Y33	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CIMA	FY33	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CIMA	HGY51	2012	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2				SCDTF1										SCDT				SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				
CREW	K30	1996 1998 1999 2002 2005 2007	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CUBE	Z11	2002 2003 2005 2006	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CUBE	Z10	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
CUBE3	GZ11	2003 2005 2006	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD F1							
DATSUN TRACK	D22	*	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD F1							
DUALIS	J10	2007 2009 2010 2012	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1 F2	SCD			SCD F1 F2	SCD F2	SCDT		SCDT F1		SCDT F1					SCDT F2							SCD F1	SCD F1								SCD T F1							
ELGRAND	E51	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1	SCD	SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD T F1							
ELGRAND	E50	*	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD F1							
FAIRLADY Z	Z33	2002 2003 2004 2005 2007	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCD T	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1						SCD F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
FAIRLADY Z	Z34	2008 2009 2010 2012 2014	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1 F2	SCD F1		SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCD F2	SCDT F2		SCDT F1																							SCDT	SCDT F2					SCD F1				
FAIRLADY Z	HZ34	2009 2010 2012 2014	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1 F2	SCD F1		SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCD F2	SCDT F2		SCDT F1								SCDT F2														SCDT	SCDT F2					SCD F1				
FUGA	Y51	2009 2012 2014	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1 F2	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCD	SCDT F2	SCDT F1	SCDT F1					SCD F1 F2	SCDT F1 F2	SCD F2	SCDT F2	SCDT F1 F2	SCDT F1										SCD DT			SCDT F2	SCD F1	SCDT F1		SCD F2	SCD F1				
LAFESTA	B30	2004 2005 2007 2010	SCDT F1 F2 F3	SCD F1	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1 F2	SCD			SCD F1	SCD F2	SCDT		SCDT F1		SCDT F1		SCDT F1										SCD F1	SCD F1		CD F1												
LATIO	N17	2012 2014	SCDT F1 F2 F3	SCD F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	SCD F1 F2	SCD F1			SCD F1 F2	SCD F2	SCDT F2																																	
LAUREL	C35	*	SCDT F1 F2 F3	SCDT F1 F2	SCDT F1 F2	SCDT F1	CD F1	SCD F1	SCDT F1 F2	SCD	SCDT F1 F2	SCD F1 F2	SCDT	SCD F1	SCDT F1		SCDT F1	CD	SCDT F1		SCDT F1	SCDT F1	SCDT	SCDT F1	SCDT F1	SD	SCDT F1	SCDT F1	SCDT F1	SCD F1	SCD F1	SCDT F1	CD F1	SCDT F1	SCDT F1							SCD F1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
LEOPARD	JY33	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
LIBERTY	M12	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
MARCH	K12	2002 2003 2004 2005 2007 2008	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
MARCH	K11	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
MISTRAL	R20	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
NV200 VANETTE	M20	2009	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1				SCDF2	SCDT				SCDTF1		SCDTF2										SCDF1	SCDF1																

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
NV200 VANETTE	VM20	2009	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1 F2	SCD F1				SCD F2	SCD T				SCD T F1		SCD T F2										SCD F1	SCD F1																
NV200 VANETTE	M20(VM20)	2012 2014	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1 F2	SCD F1				SCD F2	SCD T				SCD T F1		SCD T F2																											
NV350 CARAVAN	E26	2012	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1	SCD			SCD F1 F2		SCD T F2		SCD T F1				SCD T F2																											
PARA MEDIC	E50	1998 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
PRESAGE	U31	2003 2004 2005 2006 2007	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
PRESAGE	U30	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PRESEA	R11	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
PRESIDENT	PF50	2003 2005	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
PULSAR	N15	1995*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
RASHEEN	RB14	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
RNESSA	N30	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
SAFARI	Y61	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SERENA	C25	2005 2006 2007 2008 2009	SD T F1 F2 F3	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD			SD F1 F2	SD F2	SD T		SD T F1		SD T F1		SD T F1					SD T F1					SD F1	SD F1		CD F1							SD T F1	SD T F1					
SERENA	C24	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1		CD F1	SD T F1	SD T F1					SD F1						
SERENA	C26	2010 2012 2013 2014	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1 F2	SD F1	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD F2	SD T F2		SD T F1				SD T F1		SD T F1 F2	SD T F2		SD T F1 F2	SD T F1				SD F1 F2	SD F1					SD D				SD T F1	SD T F1					
SKYLINE	V36	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1	SD T F1 F2		SD F1 F2		SD T F2		SD T F1					SD	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F2																SD T F1		SD F2	SD F1				
SKYLINE	V35	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1		CD F1	SD T F1	SD T F1					SD F1						
SKYLINE	V37	2014	SD T F1 F2 F3	SD F1	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD	SD T F2	SD T F1	SD T F1					SD F1 F2	SD T F1 F2	SD F2		SD T F1 F2	SD T F1										SD T				SD F1	SD T F1		SD F2	SD F1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
Skyline Coupe	CV35	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCD T	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
Skyline Coupe	CV36	2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2	SCDF2	SCDT F2		SCDTF1					SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCD T F2	SCDTF1F2													SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1			SCDF1				
SKYLINE GT-R	R34	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCD T	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
STAGEA	M35	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCD T	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
STAGEA	WC34	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCD T	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
SYLPHY	G10	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDT F1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCD T	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
TERRANO	R50	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
TERRANO REGULUS	JR50	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
TIIDA	C11	2004 2005 2006 2007 2009 2010	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T		SCD T F1	SCD T	SCD T F1				SCD T F1								SCD T F1	SCD F1														SCD T F1							
TIIDA LATIO	SC11	2004 2005 2006 2007 2009 2010	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T		SCD T F1	SCD T	SCD T F1				SCD T F1								SCD T F1	SCD F1														SCD T F1							
WING ROAD	Y12	2005 2006 2008 2010 2012 2014	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1 F2	SCD F1			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T		SCD T F1	SCD T	SCD T F1					SCD T F1 F2		SCD T F1 F2					SCD T F1	SCD F1						SCD T F1	SCD T F1										
WING ROAD	Y11	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
FRONTIER/NAVARA	D40	2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1		SCD	SCDF1F2	SCDF2	SCDT		SCDTF1		SCDTF1			SCD	SCDTF1F2	CD		SCDTF1F2	SCDTF1				SCDF1	SCDF1							SCDT									
NP300NAVARA	D23	2014	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2									SCDTF1F2		SCDTF1F2	SCDTF1										SCDTF2				SCDTF1			SCDF2					
NV350URVAN	E26	2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1	SCD			SCDF1F2		SCDTF2		SCDTF1																																
MARCH/MICRA	K13	2010 2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1	SCDT						SCDTF1F2		SCDTF1F2																								
ALMERA	N17	2011 2012 2013 2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2											SCDTF1F2																								
LIVINA	L10	2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCD				SCDF2	SCDT				SCDTF1																														

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
PRAIRIE	M12	*	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1	SDTF1	SDT	SDTF1	SDTF1	SD	SDTF1	SDTF1	SDF1	SDF1	SDTF1	CDF1	SDTF1	SDTF1						SDF1						
ALTIMA/TEANA	L33	2013	SDTF1F2F3	SDTF1	SDTF1	SDTF1	SDF1F2	SD		SDTF1	SDF1F2	SD	SDTF2		SDTF1						SDTF1F2			SDTF1F2																						
CEDRIC TAXI	Y31	2011 2013*	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	CDF1	SDF1	SDTF1F2	SD	SDTF1F2	SDF1F2	SDT	SDF1	SDTF1		SDTF1	CD	SDTF1		SDTF1	SDTF1F2	SDT	SDTF1	SDTF1	SD	SDTF1	SDTF1	SDF1	SDF1	SDTF1	CDF1	SDTF1	SDTF1						SDF1						
INFINITI Q70L	HGY51	2013	SDTF1F2F3	SDF1	SDTF1F2	SDTF1	CDF1F2	SDF1	SDTF1F2	SDTF1F2	SDF1F2	SD	SDTF2	SDTF1	SDTF1					SDF1F2	SDTF1F2	SDF2			SDTF1										SDT				SDF1	SDTF1		SDF2	SDF1				
NV350 URVAN/CARAVAN	E26	2014	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	SDF1	SD				SDF2	SDTF2	SDTF1	SDTF1																															
EVALIA	M20(VM20)	2012 2014	SDTF1F2F3	SDTF1F2	SDTF1F2	SDTF1	SDF1F2	SDF1			SDF1F2	SDF2	SDT				SDTF1		SDTF2																												

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS/RAS/HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
MICRA ACTIVE	K13	2013	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD				SCD	SCDTF2																																			
LIVINA X-GEAR/GRAND LIVINA	L11	2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD				SCDF2	SCDT				SCDTF1																															
NAVARA(THI)	D40	2007 2009 2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1		SCD	SCDF1F2	SCDF2	SCDT		SCDTF1		SCDTF1			SCD	SCDTF1F2	CD		SCDTF1F2	SCDTF1				SCDF1	SCDF1						SCDT										
ALTIMA	L32	2006 2007 2008 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1		SCDTF1	SCDF1F2		SCDTF2		SCDTF1									SCDTF1					SCDF1	SCDF1																	
INFINITI FX35/FX50/FX30d	S51	2011	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD			SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1						SCDTF1	SCDF2	SCDTF2	SCDTF1										SCDTF2	SCDF1		SCDTF2				SCDF2		SCDTF1			
GRAND LIVINA	L10	2011 2013	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1				SCDF2	SCDT				SCDTF1																															

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
LIVINA X-GEAR	L11	2014	SCDTF1F2F3	SCDTF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD			SCDF1F2	SCDF2	SCDT				SCDTF1																													
PULSAR	C12	2014	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1									SCDTF1F2														SCDTF1								
INFINITI FX37	S51	2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1	SCDTF2	SCDTF2	SCDTF1F2	SCDTF1									SCDTF2	SCDF1		SCDTF2		SCDTF1		SCDF2		SCDTF1			
ALTIMA	L31	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1F1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
INFINITI EX35/EX37	J50	2011 2012	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2		SCDF1F2		SCDTF2		SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF2		SCDTF1	SCDTF1									SCDTF2					SCDTF1							
NISSAN GT-R(GCC)	R35	2009	SCDF2		SCDTF1	SCDTF1	CDF1	SCD		SCDTF1F2			SCDTF2		SCDTF1							SCDF2																					SCDF1				
NISSAN GT-R(US)	R35	2008	SCDF2		SCDTF1	SCDTF1	CDF1	SCD		SCDTF1F2			SCDTF2		SCDTF1							SCDF2																					SCDF1				

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
SUNNY	N16	2012*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
SUNNY	B10	2006	SCDTF1F3	SCDTF1	SCDTF1F2		SCDTF1	SCDF1																																							
CEFIRO	J31	2003 2005	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
CEFIRO	J32	2008	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCD		SCDTF1F2	SCDF1		SCDTF2		SCDTF1						SCDTF1F2								SCDF1																		SCDTF1		
FRONTIER/PICKUP	D22	2008 2009 2012*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
MARCH ACTIVE	K13	2014	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCD				SCD	SCDTF2																																		

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MARCH/MICRA	K12	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
MARCH/MICRA	K11	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
NV350 URVAN/NV350	E26	2012 2014	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1	SCD			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T F2	SCD T F1	SCD T F1																																	
PICKUP	D21	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
TSURU/SENTRA	B13	*	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	CD F1	SCD F1	SCD T F1 F2	SCD	SCD T F1 F2	SCD F1 F2	SCD T	SCD F1	SCD T F1		SCD T F1	CD	SCD T F1		SCD T F1	SCD T F1	SCD T	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	SD	SCD T F1	SCD T F1	SCD F1	SCD F1	SCD T F1	CD F1	SCD T F1	SCD T F1						SCD F1							
VERSA	N17	2014	SCD T F1 F2 F3	SCD F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1	SCD F1 F2	SCD F1			SCD F1 F2	SCD F2	SCD T F2											SCD T F1 F2																							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
Versa/ TIIDA Sedan	N17	2011 2012 2013	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	SCDF1F2	SCDF1			SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2											SCDTF1F2																						
INFINITI M37	Y51	2012	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2		SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1						SCDTF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1										SCDT				SCDF1	SCDTF1		SCDF2					
ALTIMA	L30	*	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
INFINITI M37/ M30d	Y51	2012	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCD	SCDTF2	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1										SCDT				SCDF1	SCDTF1		SCDF2	SCDF1				
MAXIMA/CEFIRO	J31	2003 2005	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1					SCDF1							
MAXIMA/CEFIRO	J32	2008 2009 2011	SCDTF1F2F3	SCDF1	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCD		SCDTF1F2	SCDF1F2		SCDT2		SCDTF1						SCDTF1F2								SCDF1	SCDF1																	

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
MAXIMA/CEFIRO	A33	1999	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
NAVARA(SPA)	D40	2005 2006 2007 2010	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1F2	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
PICKUP/NAVARA	D22	1997 2008 2009 2011	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
PULSAR	N16	2000	SCDTF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1	SCDF1	SCDTF1F2	SCD	SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDT	SCDF1	SCDTF1		SCDTF1	CD	SCDTF1		SCDTF1	SCDTF1	SCDT	SCDTF1	SCDTF1	SD	SCDTF1	SCDTF1	SCDF1	SCDF1	SCDTF1	CDF1	SCDTF1	SCDTF1						SCDF1							
PULSAR Hatchback	C12	2013	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD		SCDTF1F2	SCDF2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1																																
PULSAR Sedan	B17	2012 2014	SCDTF1F2F3	SCDF1F2	SCDTF1F2	SCDTF1	CDF1F2	SCD		SCDTF1F2	SCDF1F2	SCDF2	SCDTF2		SCDTF1									SCDTF1F2																								

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
PULSAR WAGON	Y11	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SUNNY/ALMERA	N17	2011 2014	SD T F1 F2 F3	SD F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	SD F1 F2	SD F1			SD F1 F2	SD F2	SD T F2											SD T F1 F2																						
CABSTAR (China product)	F24	2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD					SD T F2									CD																										
CABSTAR (EURO product)	F24	2012	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD					SD T F2									CD																										
SUNNY/ALMERA	N16	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							
SUNNY/ALMERA	N15	*	SD T F1 F2 F3	SD T F1 F2	SD T F1 F2	SD T F1	CD F1	SD F1	SD T F1 F2	SD	SD T F1 F2	SD F1 F2	SD T	SD F1	SD T F1		SD T F1	CD	SD T F1		SD T F1	SD T F1	SD T	SD T F1	SD T F1	SD	SD T F1	SD T F1	SD F1	SD F1	SD T F1	CD F1	SD T F1	SD T F1						SD F1							

Nissan V43.21 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: S:Sys. Info. C:DTC--Read code & Clear code D:Data Stream T:Action Test F1:Special Functions
F2:Freeze Frame F3:Function test
HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS ,
ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
NOTE (CR14 Engine)	E11	2012	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	CD F1	SCD F1				SCD F2	SCD T		SCD T F1		SCD T F1																																
NOTE (K9K Engine)	E11	2012	SCD T F1 F2 F3	SCD T F1	SCD T F1	SCD T F1	CD F1	SCD F1				SCD F2	SCD T		SCD T F1		SCD T F1																																
NP200	U90	2008	SCD	SCD T F1 F2	SCD T F1 F2	SCD T F1		SCD F1																																								